

# Opsætningsvejledning

## 1 Wall fototapet

1. Væggen skal være tør og jævn.
2. Rul banerne ud og lad dem ligge og rette sig ud.
3. Marker med blyant på væggen hvor det skal sidde, anvend evt. loddebræt.
4. Bland den medfølgende klister, blandingsforhold står på posen.
5. Når klisteren er påført banen monteres den uden for meget ventetid (2. min.) for at undgå at fotostaten går i stykker.
6. Fold aldrig banerne når der er påført klister.
7. Banerne skal overlappe med cirka 5 mm.
8. Brug tapetbørste for at glatte ud og fjerne evt. luftbobler.

**OBS!!! Vær opmærksom på at en bane med klister på, er væsentlig større end en tør bane**

tapet  
**eksperten**